



Hub - Einstellanleitung:

- Anker auf die Gewindespindel (70) drehen.
- Wenn das Maß 68,6 mm erreicht ist,
- Anker + Spindel mit Mutter (90) kontern.

Setting the stroke:

- Screw the plunger on to the spindle (70).
- When the measurement reaches 68.6 mm,
- lock the plunger and spindle with the nut (90).

Stückliste		
Pos.	Anzahl	Art_Benennung
10	1	valve body
20	1	seat
30	1	bonnet
* 40	1	piston
* 50	1	seal
* 60	1	pilot seat
* 70	1	pilot spindle
* 80	1	seal
* 90	1	nut
* 100	1	spring
* 110	2	piston guide ring
* 120	1	O-ring
* 130	1	O-ring
140	4	screw
150	1	ring
160	1	spring
170	1	screw joint
* 180	1	O-ring
* 190	1	snap ring
* 200	1	lock ring
210	1	plate
220	1	solenoid sleeve

* Teile vom Service-Set
Parts of the service set

	Buschjost Magnetventile GmbH & Co. KG www.buschjostventile.de Tel. +49 5731 798200		unless otherwise specified, all dimensions in mm	material	-
	weight	- kg			
notes:	date	name	2/2 zwangsgest. Kolben-Magnetventil item-no. 037.000308 drawing-no.:		
drawer	03.04.2025	549			
editor	03.04.2025	549			
checked	23.09.2015	KHegerding	88-006768 A-00 page 1		
A-00	Neuanlage	08.09.2015	JKuehnel	unit-no.: 87-017873 A-01 A3	
rev.	revision no.	date	name	copyright: DIN ISO 16016	